



DigidownBlue DLT-6021



- Der DLT-6021 liest die Daten aus dem Tachograph und autark aus der Fahrerkarte. Außer der Bluetooth Erweiterung, sind alle Funktionen gleich wie im DLT-6020.
- Die Daten aus dem Tachograph und der Fahrerkarte können mit dem DLT-6021 über ein Bluetooth Mobiltelefon direkt per eMail in die Firma geschickt werden. Vorausgesetzt das Mobiltelefon wurde vorher entsprechend programmiert um diese Vorgang durchführen zu können.
- Also Auslesen der Daten aus Tachograph und Fahrerkarte: senden der Daten wohin Sie sie immer wollen – es entstehen keine zusätzlichen Kosten außer der wie für eine normale eMail über ein Mobiltelefon.
- Der große Vorteil von DLT-6021 ist, man braucht nicht zurück zur Basis in die Firma um die Daten dort zu überspielen. Jede Datei aus dem Tachograph oder der Fahrerkarte kann direkt vom DLT-6021 durch drücken der Bluetooth Taste gesendet werden.

Mit DigidownBlue DLT-6021 können Sie Ihre Daten:

- über ein Mobiltelefon (Bluetooth) an jede eMail Adresse quasi weltweit verschicken oder
- über die Digidown Basis Box, angeschlossen an Ihr EDV System, an jedem gewünschten Lagerort der von diesem EDV-System erreichbar ist, schicken oder automatisch abrufen.

Ganz gleich für welche Anwendung Sie sich entscheiden, es sind keine physikalischen Anschlüsse zwischen einem PC und DLT-6021 durchzuführen um die Daten empfangen zu können.

Diese Datenübertragung ist mit allen digitalen Tachographen problemlos möglich, den neuen sowie den älteren digitalen Tachographen. Es ist keine Frage ob oder welche besonderen Eigenschaften der Tachographen erforderlich sind außer, es müssen digitale Tachographen sein.

Bluetooth Mobiltelefon einrichten.

Das Einrichten eines Mobiltelefons mit Internetzugang und Bluetooth für die Nutzung mit DLT-6021 ist ganz einfach. Internetfunktion wählen und folgende Internetseite aufgerufen: <http://m.lisledesign.com>. Danach die DigidownBlue eMail Anwendung runterladen und installieren. Die bevorzugte Sprache auswählen und den Routinen der Installation folgen. Das sind Name und eMail Adresse anlegen sowie das Prüfen des Anschlusses zum DigidownBlue.

Schnell und einfach ist die „senden Adresse“ eingerichtet, wo die Daten der Fahrerkarte und Tachograph hingeschickt werden müssen. Das kann überall sein – weltweit: die Geschäftsadresse oder das Büro welches mit den Auswertungen beauftragt ist.

Um eine Datei zu senden

- Einfach die DigidownBlue eMail Anwendung im Mobiltelefon aufrufen und die Auslese Datei wählen.
- Die Bluetooth Taste am DLT-6021 drücken und die heruntergeladenen Daten aus dem Tachograph und Fahrerkarte werden an die ausgewählte eMail Adresse geschickt und fertig.

Daten über die Digidown Basis Box senden

Diese Box ermöglicht den automatischen Download sobald das Fahrzeug auf den Depot Hof ankommt.

Die Positionierung der Basis Box DLT-6021-001 sollte auf den Depot Hof, wo die Fahrzeuge mit dem DLT-6021 reinkommen entsprechend ausgerichtet sein. Die vertikale Position und ob innen oder außen, spielt dabei keine Rolle. Die Reichweite der Datenübertragung beträgt 100 m, gemessen von der Position wo die Basis Box montiert ist.

Die Digidown Basis Box kommt mit einem 10m langen Kabel für den USB Anschluß an den PC. Das Kabel (Standard CAT 5 Netzwerk) kann bis auf eine Länge von 50m erweitert und geliefert werden.

Die Software läuft unter: Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista und Windows 7.

Das System sucht fortwährend nach Fahrzeugen die mit DLT-6021 Geräten um bereitstehende Dateien auszulesen. Sobald ein DigidownBlue erkannt wird, werden die Daten abgeholt.

Nach erfolgter Auslesung wird ein Marker gesetzt um ein nochmaliges abholen der Daten zu vermeiden.

Die Scanning Software kann auch so programmiert werden, daß nur Firmen eigen DLT-6021 Geräte erfaßt werden. Andere Bluetooth Geräte, die sich möglicherweise im Hof befinden, werden ignoriert.

Einrichten der Basis Box DLT-6021-001 für die Kommunikation mit DigidownBlue DLT-6021:

- Verbinden der Basis Box mit dem 10m langen Kabel mit einem USB Steckplatz an dem vorgesehenen PC. Sollte es erforderlich sein, kann ein Kabel bis 50m Länge geliefert werden
- installieren der Digidown Basis Software auf diesen vorgesehenen PC.
- Richten Sie die Digidown Basis Software für den Tachograph Datenempfang ein. Der Speicherort muß nicht auf diesem Rechner angelegt werden, es kann auch ein anderer sein solange diese miteinander vernetzt sind.
- Starten Sie die Digidown Basis Software auf Ihrem PC.

Um Dateien vom DigidownBlue via Digidown Basis Box zu senden:

- Einfach die Bluetooth Taste am DigidownBlue drücken. DigidownBlue wird sofort von der Digidown Basis Box erkannt und alle bereitstehenden Dateien werden automatisch abgeholt und im angelegten Speicherort archiviert.